

Izzócsere – Renault Espace IV

Hátsó lámpa, helyzetjelző lámpa, féklámpa, irányjelző lámpa, ködlámpa és tolatólámpa cseréje:

Kapcsolja le a gyújtást.

Csavarja ki a hátsó lámpa rögzítőcsavarjait ❶.

A lámpa két ponton gömbfejű rögzítőelemekkel van a karosszériához rögzítve ❷.

Nyomjon be óvatosan egy gumiéket a karosszéria és a lámpa közé, míg a gömbfejű rögzítőelemek kilazulnak a tartókból ❸. Figyelem! Ne használjon ehhez csavarhúzó! Túl kicsi nyomófelület vagy felfekvési felület esetén fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos részek kitornek a lámpatestből.



Oldja ki a négy rögzítőelemet, hogy az izzótartót ki lehessen venni a lámpából ❹.

Cserélje a megfelelő izzót a lámpatartóban ❺.

Szerelje vissza a kiszertelt alkatrészeket a megfelelő sorrendben. Ellenőrizze a lámpa működését.

Izzócsere – Renault Modus

Utasoldal, tompított fényszóró és távolsági fényszóró:

Kapcsolja le a gyújtást.

Szerelje ki az elülső rögzítőcsavarokat a sárvédő belső burkolatáról (Torx 20 csavarok, ❶). A könnyebb kiszertelés érdekében emelje meg a járművet.

Szerelje le az alváz burkolatát (10 SW, ❷).

Az első lökhárító kiszerteléséhez csavarja ki a felső rögzítőcsavarokat (4 darab) ❸.

Csavarja ki az első lökhárító végén található rögzítőcsavarokat (10 SW) ❹.



Húzza ki előre az első lökhárítót ❺.

Szerelje ki a rögzítőcsavarokat (3 darab, 10 SW) a fényszóróból ❻, és a fényszórót kissé előrehúzza vegye ki azt a