

Skoda Roomster 1,9 TDI bihalogén fényszórókkal

A tompított és távolsági fényszóró, valamint vezetőoldali irányjelző izzócseréje

Kapcsoljuk ki a gyújtást! A fényforrások minden probléma nélkül, a hozzáférést segítő, helyteremtő szerelések után kicserélhetők. Kövessük a fényképekkel illusztrált műveleti utasítást!



1. Helyzetjelző (vezetőoldal)

Az akkumulátort ki kell szerelni, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre a cseréhez.



2. A lámpafoglat mélyen a fényszóróban található, és csak tükörrel látható. A lámpafoglat erősen rögzül a reflektorban. Emiatt és a nehézkes hozzáférés miatt az javasolható, hogy használjon hosszú csőrű fogót a kiszerezéshez.

Az utasoldali tompított és távolsági fényszóró, valamint az irányjelző izzócseréje

A fényforrások itt is, a helyteremtő szerelések után minden probléma nélkül kicserélhetők.



3. Irányjelző

Azért, hogy elegendő hely legyen a kezének, húzzuk le a tüzelőanyag-szűrőhöz menő tömlőt a tartóról, majd tegyük el jobbra a tömlőt. Ezzel elérhetővé válik a bajonettzáras foglalat.



4. Helyzetjelző

Szereljük ki a kiegyenlítőtartályt. Ehhez válasszuk le a csatlakozót a tartályról.



5. Húzzuk le a vezetéket felfelé a menetes csapról, és csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat (2 db 10 mm).



6. Csavarjuk ki a csavarokat (2 db 10 mm), és szereljük le a fémtartót.



7. Távolítsuk el a kiegyenlítőtartály menetes csapjait, és tegyük félre a tartályt.



8. Húzzuk le a gumi zárócsapát a helyzetjelzőről. A lámpafoglat mélyen a fényszóróban található. Húzzuk ki a lámpafoglatot egy hosszú csőrű fogóval óvatosan hátrafelé a reflektorból.

Szereljük vissza minden kiszerezett alkatrészt, a fenti lépések értelemszerű fordított sorrendjében. Ellenőrizzük a világítóberendezés működőképességét. Ellenőrizzük és szükség esetén korrigáljuk a fényszórók beállítását.

Forrás: Hella Hungária Kft. Izzócseré broszúra,